

NÁVOD K OBSLUZE

Čelová svítilna FAVOUR H1632



Klíčové vlastnosti:

- Luxeon TX White LED – až 230 lumenů
- 2 způsoby zapnutí / vypnutí – manuální (tlačítko) / pohybový senzor
- Inteligentní pohybový senzor – vhodné zejména v případě špinavých rukou, při použití rukavic; při rybaření, horolezectví, při práci
- 3 světelné úrovně (pro oba způsoby zapnutí) – vysoký svit, normální svit, nízký svit
- Kompaktní rozměry s hmotností jen 90g
- Čočka reflektoru pro hladký dlouhý paprsek
- Napájení 3 x AAA bateriemi
- Voděodolná konstrukce

Obsluha:

- Výběrem spínače zvolte způsob zapnutí
- Manuální zapnutí – Stiskněte tlačítko pro manuální zapnutí, vícenásobné stisknutí přepíná mezi režimy (zapnuto / vysoký svit / normální svit / nízký svit / blikání / vypnuto). Po cca 10s v jakémkoliv režimu stisknutím tlačítka dojde k vypnutí
- Ovládání pohybovým čidlem – Stiskněte tlačítko pro aktivaci pohybového čidla. Dalším stiskem zvolte režim svícení. Modrá LED bude indikovat aktivní režim pohybového senzoru. Mávnutím ruky před pohybovým senzorem se přepíná zapnutí (s dříve zvoleným režimem) a vypnutí. Stisknutím tlačítka se svítilna vypne (opustí režim pohybového senzoru).
- Pohybové čidlo může hůře fungovat s černými gumovými materiály

Baterie:

- 3 x 1,5V AAA Alkalické baterie (jsou součástí)

Zdroj světla:

- 1 x Luxeon TX White LED

Rozměry a hmotnost:

- 62mm x 46mm x 40mm
- 90g (včetně baterií)

Důležitá upozornění:

- Nedívejte se přímo do reflektoru pokud je svítlna zapnutá
- Není vhodné pro děti bez dohledu rodičů
- Pokud svítlnu delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie