90mm

90mm

FAVOUR

FAVOUR

USER GUIDE

SENSORLITE H1632

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

- 230 LUMENS
- 100H
- WHITE LED - HIGH
- WHITE LED - MEDIUM
- WHITE LED - LOW
- WHITE LED - 3HZ FLASHING
- MOTION SENSOR
- LIGHTWEIGHT & COMPACT
- FREE PROJECTION ANGLE
- WATER RESISTANT
- 2M DROP IMPACT

ANSI FL 1

ANSI FL 1	(lumens)	(peak beam intensity)	(beam distance)	(runtime)	(2m impact)	(water resistance)
HIGH	230 Lumens	3100cd	112m	5h		
MED	100 Lumens	1280cd	72m	14h	✓	✓
LOW	20 Lumens	270cd	33m	100h		
3Hz FLASHING*	NA	NA	NA	35h		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 standard.
* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM

1. Open battery case cover.
2. Remove old batteries and replace with 3pcs new 1.5V AAA alkaline batteries according to the polarity marks.
3. Close battery case cover.



ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- Luxeon TX White LED – Up to 230 Lumens
- 2 Operation Switches for Easy Operation – Manual Operation or Motion Sensor Operation
- Intelligent Motion Sensor Remote Control when Hands are Dirty or Wearing Glove, like Fishing, Climbing and Working
- 3 Brightness Levels for Both Manual & Motion Sensor Operations – HIGH, MED, LOW
- Slim Compact Design, at 90g Weight only
- Collimator Lens produces Smooth Long Beam
- Operate with 3AAA Batteries
- Free Projection Angle
- Water Resistant

OPERATION
Press the Switches enabling Independent Control over Manual Operation or Motion Sensor Operation.

MANUAL OPERATION
Press the Manual Operation Switch to cycle through lighting modes as follow.
HIGH > MED > LOW > 3Hz FLASHING > OFF
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]

MOTION SENSOR OPERATION*
Press the Motion Sensor Operation Switch to select Brightness Level.
HIGH > MED > LOW > OFF
[Blue LED Indicator will light up to indicate the stand-by status of Motion Sensor Operation]
[Wave hand in front of the Motion Sensor slowly to cycle through ON and OFF at selected Brightness Level]
[Press the Motion Sensor Operation Switch to switch off completely after use]
[Press OFF if stays at any mode over 10 seconds]
* IR does not work with black rubber materials.

BATTERY TYPE
3 x 1.5V AAA Alkaline Batteries [Included]

BULB TYPE
1 x Luxeon TX White LED

SIZE
Ø62mm x 46mm x 40mm

WEIGHT
90g [With Batteries]

BULB REPLACEMENT
LED never needs to be replaced.

!WARNING
- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.

ITALIANO SPECIFICHE

CARATTERISTICHE
- LED luxeon TX bianco - fino a 230 lumens
- 2 facile operazione di accensione - manuale o tramite sensore di movimento
- Sensore di movimento intelligente quando si indossano dei guanti o le mani sono sporche, come per esempio durante la pesca, le scalate ed al lvoro
- 3 livello di luminosita' per entrambi le operazioni manuale o tramite sensore di movimento alta, media, bassa
- Disegno snello e compatto con un peso di soli 90 gr
- La lente produce un fascio di luce profondo
- Funziona con 3 AAA batterie alkaline
- Angolo di proiezione
- Resistente all'acqua

FUNZIONAMENTO
Premere i pulsanti per abilitare indipendemente il controllo sull'operazione manuale o su sensore di movimento

OPERAZIONE MANUALE
Premere il pulsante di accensione manuale ~~per muoversi~~ attraverso i vari cicli di illuminazione come seggue.
ALTO > MEDIO > BASSO > 3Hz LAMPEGGIANTE > OFF
[Premere off se si rimane in qualsiasi modalita oltre i 10 secondi]

OPERAZIONI TRAMITE IL SENSORE DI MOVIMENTO*
Premere il pulsante del sensore di movimento per selezionare il livello di luminosita.
ALTO > MEDIO > BASSO > OFF
[Lo stato "stand by" del sensore di movimento e' indicato dall'accensione di una spia a LED di colore blu]
[Muovere le mani di fronte al sensore di movimento per passare da acceso o spento alla luminosita precedentemente selezionata]
[Premere il il sensore di movimento per spegnere completamente dopo l'uso]
[Premere "OFF" se si rimane in qualsiasi modalita oltre i 10 secondi]
*Il sensore (IR) non funziona con materiali di gomma nera

TIPO DI BATTERIA
3 x 1,5V AAA Batterie Alkaline [Incluse]

TIPO DI LED
1 LED TX bianco luxeon

DIMESIONI
62mm x 46mm x 40mm

PESD
90gr [Con Batterie]

SOSTITUZIONE DEL LED
Il LED non necessita di sostituzione

! AVVERTENZE
- Non guardare direttamente la luce LED per più di pochi secondi
- Non permettere ai bambini di usare il LED se non sotto la supervisione di un adulto
- Rimuovere le batterie se non si usa il LED per lungo tempo o prima di riporre lo stesso

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES
- Luxeon TX LED blanc – jusqu'à 230 Lumens
- 2 interrupteurs de fonctionnement pour une utilisation aisée - Fonctionnement manuel ou fonctionnement avec capteur de mouvement
- Capteur de mouvement intelligent lorsque les mains sont sales ou couvertes par des gants (pêche, escalade ou travail).
- 3 niveaux de luminosité pour le fonctionnement manuel et avec le capteur de mouvement – HAUT, MED, BAS
- Design compact et fin, 90g seulement
- La lentille Collimator produit un faisceau long et doux
- Fonctionne avec 3 piles AAA
- Angle de projection libre
- Résistant à l'eau

FONCTIONNEMENT
Appuyez sur le bouton permettant le contrôle indépendant pour le fonctionnement manuel ou avec capteur de mouvement.

FONCTIONNEMENT MANUEL
Appuyez sur le bouton de fonctionnement manuel pour naviguer dans les modes d'éclairage comme suit.
HAUT > MED > BAS > 3Hz CLIGNOTENT > OFF
[Appuyez sur OFF si mode enclenché pendant plus de 10 secondes]

FONCTIONNEMENT AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT*
Appuyez sur l'interrupteur du capteur de mouvement pour sélectionner le niveau de luminosité.
HAUT > MED > BAS > OFF
[Le LED bleu s'allume pour indiquer le mode veille du fonctionnement avec capteur de mouvement]
[Passez lentement la main devant le capteur de mouvement pour alterner entre ON et OFF au niveau d'éclairage sélectionné]
[Appuyez sur l'interrupteur du capteur de mouvement pour le désactiver après utilisation]
[Appuyez sur OFF si mode enclenché pendant plus de 10 secondes]
*L'IR ne fonctionne pas avec du caoutchouc noir.

TYPE DE BATTERIE
3 x piles 1.5V AAA [Fournies]

TYPE D'AMPOULE
1 x Luxeon TX LED blanc

DIMENSIONS
62mm x 46mm x 40mm

POIDS
90g [Avec Piles]

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
L'ampoule LED ne doit jamais être remplacée.

! ATTENTION
- Ne regardez JAMAIS directement l'ampoule LED plus de quelques secondes.
- NE PERMETTEZ PAS à des enfants d'utiliser des appareils munis de LED sans la supervision d'un adulte.
- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas la lampe LED pendant une longue période ou avant de la remiser.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN
- Luxeon TX LED weiß – Bis zu 230 Lumen
- 2 Bedienschalter zur einfachen Bedienung – Bedienung per Hand oder Bewegungssensor
- Intelligente Bewegungssensor-Fernbetätigung, wenn Hände schmutzig sind oder Handschuhe getragen werden, wie z.B. beim Angeln, Klettern und Arbeiten
- Je 3 Helligkeitsstufen für Hand - und Bewegungssensorbedienung – HOCH, MITTEL, GERING
- Schlankes Kompaktdesign, nur 90g schwer
- Kollimatorlinse erzeugt weichen langen Strahl
- Wird mit 3AAA-Alkaline Batterien betrieben
- Flexible Ausrichtung des Leuchtkopfes [Rasterarretierung]
- Wasserfest

BETRIEB
Tasten für unabhängige Steuerung per Handbedienung oder Bewegungssensorbedienung drücken.

HANDBEDIENUNG
Handbedienungsschalter drücken, um zwischen den Beleuchtungsmodi zu wechseln.
STARK > MITTEL > GERING > 3-Hz-BLINKEN > AUS
[Ausschalten: Die Leuchte kann ausgeschaltet werden, nachdem ein gewählter Modus mindestens 10 Sekunden geleuchtet hat.]

BEWEGUNGSSENSORBEDIENUNG*
Bewegungssensorbedienungsschalter ~~zum Wählen der~~ Helligkeitsstufe drücken.
STARK > MITTEL > GERING > AUS
[Blaue LED leuchtet, um Standby-Status der Bewegungssensorbedienung anzuzeigen.]
[Hand langsam vor Bewegungssensor bewegen, um zwischen EIN und AUS bei ausgewählter Helligkeitsstufe umzuschalten.]
[Nach Benutzung Bewegungssensorbedienungsschalter zum vollständigen Ausschalten drücken.]
[Ausschalten: Die Leuchte kann ausgeschaltet werden, nachdem ein gewählter Modus mindestens 10 Sekunden geleuchtet hat.]
* Die Infrarot Bedienung funktioniert nicht beim schwarzem Gummimaterialien.

BATTERIETYP
3 x 1,5V AAA Alkaline Batterien [Im Lieferumfang enthalten]

BIRNTYP
1 x Luxeon TX LED weiß

GRÖSSE
62mm x 46mm x 40mm

GEWICHT
90g [Mit Batterien]

LED ERSETZEN
Die LED braucht nicht ersetzt zu werden.

! WARNUNG
- NICHT länger als ein paar Sekunden direkt in das LED-Licht sehen.
- Kindern den Umgang mit der LED-Leuchte verbieten, wenn sie nicht von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Batterien herausnehmen, wenn die LED-Leuchte längere Zeit nicht genutzt wird oder bevor sie aufbewahrt wird.

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS
- Luxeon LED TX Blanco-Hasta 230 Lumens
- 2 Interruptores para fácil manejo-Función manual o función sensor movimiento
- El control remoto On/Off del sensor de movimiento permite su uso cuando se llevan las manos sucias o se llevan guantes como en pesca o escalada
- 3 Niveles de brillo tanto para manual como sensor de movimiento - HIGH, MED, LOW
- Diseño compacto y fino con solo 90g de peso
- El colimador produce un amplio efecto largo alcance
- Funciona con pilas 3AAA
- Ángulo libre de proyección
- Resistente al agua

FUNCIONAMIENTO
Presione los interruptores para seleccionar las distintas funciones del sensor

FUNCIONAMIENTO MANUAL
Pulsa el interruptor de modo manual para alternar los distintos modos de iluminación.
HIGH > MED > LOW > 3Hz FLASHING > OFF
[Pulsa OFF si permanece en cualquier modo más de 10 segundos]

FUNCIONAMIENTO SENSOR DE MOVIMIENTO*
Presionar el interruptor de sensor de movimiento para seleccionar el nivel de brillo
HIGH > MED > LOW > OFF
[El indicador LED azul se encenderá para indicar el modo stand-by del sensor de movimiento]
[Agite la mano lentamente frente al sensor de movimiento para alternar entre ON-OFF]
[Pulse el interruptor del sensor de movimiento para apagarlo completamente después de su uso]
[Presione OFF si permanece en cualquier modo más de 10 segundos]
*IR no funciona con materiales en caucho negro

TIPO DE BATERÍA
3 x Pilas alcalinas 1.5V AAA [Incluidas]

TIPO DE BOMBILLA
1 x Luxeon LED TX blanco

TAMAÑO
62mm x 46mm x 40mm

PESO
90g [Con Pilas]

RECAMBID DE BOMBILLA
Las LED nunca necesitan ser remplazadas

! ADVERTENCIA
- No mirar directamente la luz LED durante más de unos segundos
- No permita que los niños usen las luces de LED sin la supervisión de un adulto
- Retire las pilas si no va a usar la linterna LED durante un largo período de tiempo ó antes de guardarla

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- LED Branco Luxeon TX - Até 230 Lumens
- 2 interruptores de operação para operação fácil - operação manual ou operação do sensor de movimento
- Controle remoto do sensor de movimento inteligente quando as mãos estão sujas ou usando luvas, como pescar, escalar e trabalhar
- 3 níveis de brilho para as operações do sensor manual e de movimento - ALTO, MED, BAIXO
- Slim compact design, com apenas 90g de peso
- A lente collimator produz feixe longo liso
- Operar com pilhas 3 x AAA
- Ângulo de projeção livre
- À prova de água

FUNCIONAMENTO
Pressione os Switches permitindo o Controle Independente sobre Operação Manual ou Operação do Sensor de Movimento.

OPERAÇÃO MANUAL
Pressione o interruptor de operação manual para percorrer os modos de iluminação conforme segue.
ALTO > MED > BAIXO > 3Hz INTERMITENTE > OFF
[Pressione OFF se permanecer em qualquer mododurante 10 segundos]

OPERAÇÃO DO SENSOR DE MOVIMENTO *
Pressione o interruptor de operação do sensor de movimento para selecionar o nível de brilho.
ALTO > MED > BAIXO > DESLIGADO
[O LED indicador azul acende-se para indicar o estado de espera da operação do sensor de movimento]
[Mova a mão à frente do sensor de movimento lentamente para percorrer ON e OFF no nível de brilho selecionado]
[Pressione o interruptor de operação do sensor de movimento para desligar completamente após o uso]
[Pressione OFF se permanecer em qualquer modo durante 10 segundos]
* IR não funciona com materiais de borracha preta.

TIPO DE PILHA
3 x 1.5V AAA Pilhas Alcalinas [Incluidas]

TIPO DE LÂMPADA
1 x Luxeon TX LED, Branco

DIMENSõES
62mm x 46mm x 40mm

PESO
90g [Com Pilhas]

SUBSTITUIÇAO DA LÂMPAOA
O LED nunca precisa de ser substituido

! ATENÇÃO
- Nunca olhe para o LED aceso mais que alguns segundos
- Não deixe as crianças utilizar, sem a presença de adultos
- Retire as baterias quando a lanterna não for usada por usada por muito tempo ou antes da guardá-la

NEDERLANDS SPECIFICATIE

FUNCTIES
- Luxeon TX witte LED - Tot wel 230 lumen
- 2 schakelaars voor eenvoudige bediening - Manuele bediening of via bewegingssensor
- De bewegingssensor maakt het mogelijk de hoofdlamp aan en uit te zetten door middel van zwaaien. Handig als de handen vies zijn, of tijdens het dragen van handschoenen, bijvoorbeeld tijdens vissen of klimmen
- 3 helderheidsniveaus voor zowel de manuele en bewegingssensor bediening - HOOG, MIDDEN, LAAG
- Slank compact design, slechts 90 gram
- Collimator lens voor een strakke en lange lichtbundel
- Functioneert op 3 AAA Alkaline batterijen
- Vrije projectiehoek
- Waterproof

WERKING
Druk op de schakelaar om onafhankelijk te kunnen kiezen voor handmatige werking of werking op bewegingssensor.

MANUELE BEDIENING
Druk de schakelaar voor de manuele bediening in om de verschillende lichtprogramma's te doorlopen.
HOOG > MIDDEN > LAAG > 3Hz KNIPPEREN > UIT
[Zet uit nadat de lamp langer dan 10 seconden in een bepaald lichtprogramma staat]

BEDIENING BEWEGINGSSENSOR*
Druk de schakelaar voor de ~~bewegingssensor in~~ om de gewenste heldersheid te selecteren
HOOG > MIDDEN > LAAG > UIT
[De blauwe LED indicator gaat branden om de standby status aan te geven van de bewegingssensor]
[Zwaai langzaam met de hand voor de bewegingssensor om te switchen tussen aan en uit op het geselecteerde helderheidsniveau]
[Druk de schakelaar van de bewegingssensor in om na gebruik volledig uit te zetten]
[Zet uit nadat de lamp langer dan 10 seconden in een bepaald lichtprogramma staat]
* IR werkt niet met zwarte rubberen materialen

BATTERIJ
3 x 1.5V AAA Alkaline Batterijen [Inclusief]

LED
1 x Luxeon TX witte LED

AFMETING
62mm x 46mm x 40mm

GEWICHT
90g [Incl. Batterijen]

VERVANGEN LAMP
De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

! WAARSCHUWING
- Kijk NIET langer dan een paar seconden rechtstreeks in het LED-licht.
- Laat kinderen de LED-lamp NIET gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de batterijen als u de LED-lamp langere tijd niet gebruikt of voor u deze opbergt.

size:(W)540mm x (H)90mm

K